

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [emo@nt-rt.ru](mailto:emo@nt-rt.ru) | <http://elekkom.nt-rt.ru>

## Ящики с понижающим трансформатором ЯТП

Предназначены для преобразования напряжения 220В (380В) переменного тока с частотой 50Гц в безопасное напряжение 12 В (24 В, 36 В, 42 В) и служат для питания линий ремонтного освещения подключения переносных светильников и электроинструмента.

Аналогами являются: ЯТП, ЯТП-УЗ

Ящики с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 предназначены для питания сетей местного или ремонтного освещения, а также для подключения переносных светильников и электроинструмента.

Ящики устанавливаются в производственных, а также металлических, кирпичных и железобетонных хозяйственных помещениях и крепятся на вертикальных плоскостях строительных конструкций.

Условия эксплуатации:

- наибольшая высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- рабочий диапазон температуры окружающей среды: от минус 45 до плюс 40 0С;
- тип атмосферы - II по ГОСТ 15150-69;
- окружающая среда – не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры ящиков в недопустимых пределах;
- ящики не предназначены для установки и эксплуатации в сейсмоопасных, взрывоопасных и пожароопасных зонах;
- рабочее положение – вертикальное.

Вид климатического исполнения – УЗ по ГОСТ 15150-69.

Степень защиты ящиков – IP30 по ГОСТ 14254-96.

### СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пример записи условного обозначения ящиков с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 при их заказе:

Ящик с понижающим трансформатором мощностью 0,25 кВ-А, с предохранителями, на номинальное напряжение 220/12 В:

ЯТП-0,25-11 УЗ ТУ 34.0457960-01-92.

Ящик с понижающим трансформатором мощностью 0,25 кВ-А, с автоматическими выключателями, на номинальное напряжение 220/36 В:

ЯТП-0,25-23 УЗ ТУ 34.0457960-01-92.

Средний срок службы ящиков - 25 лет.

